

Interní sdělení 9/14 – ZÁVAZNÝ NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL V NJ OC BREDA & WEINSTEIN

Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,

Dovolujeme si Vás požádat, v rámci spolupráce při snižování spotřeby a nákladů na energii a dodržování zásad topení a chlazení v celém objektu OC Breda & Weinstein k důslednému dodržování nastavení ovládání funkce vašich tepelných čerpadel.

V tabulce níže, je přesný návod, jak má být nastaven panel ovládače v závislosti na roční době (počasí) a pracovní době.

Pokud budeme všichni dodržovat funkci běhu tepelných čerpadel, zajistíme tímto i nejekonomičtější průběh topení/chlazení v našem objektu.

OVLÁDÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA				
V PRACOVNÍ DOBĚ - ZIMNÍ SEZÓNA				
☐	☐	☒	☐	☒
COOL	OFF	HEAT	AUTO	ON
V PRACOVNÍ DOBĚ - LETNÍ SEZÓNA				
☒	☐	☐	☐	☒
COOL	OFF	HEAT	AUTO	ON
V PRACOVNÍ DOBĚ - PŘECHODNÁ DOBA				
☐	☒	☐	☐	☒
COOL	OFF	HEAT	AUTO	ON
MIMO PRACOVNÍ DOBU - VŽDY TAKTO NASTAVIT - VYPNOUT !				
☐	☒	☐	☒	☐
COOL	OFF	HEAT	AUTO	ON

☒ nastavení jezdcu na ovládači TČ

PŘECHODNÁ DOBA - DOBA, KDY SE POCITOVĚ NEMUSÍ CHLADIT ANI TOPIT (jaro/podzim)

Děkujeme a věříme, že plně rozumíte důležitosti tohoto sdělení.

Přeji Vám/nám bezproblémový a plynulý provoz v našem OC B&W. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Děkujeme


S pozdravem

V Opavě 12.5.2014



Jan Košar
Works Manager

Tel: +420 553 820 126
Mob: +420 734 314 704
Email: jkosar@mintpm.cz



Jaroslav Václavík
Centre Manager

Mob: +420 734 314 706
Email: jvaclavik@mintpm.cz